


Electrolux



感謝您購買電池可攜式吸塵器,為確保多年無故障之保固服務,請詳讓並 遵循此說明書之使用與保養方法。

配件和安全措施	1頁
注意事項	1頁
使用前	2頁
安裝及使用	2頁
保養方式	3頁
技術規格/使用者資訊	3頁

配件與安全措施

配件(配件因機型規格差異,而有所不同,部份為選購品)

 1 啓動/停止按鈕
 6 集塵盒

 2 充電指示器
 7 充電座

 3 接線、電源接頭
 8 接線、電源接頭

 4 集塵盒軽脫鈕
 9 充電補語

5 濾網

注意事項

若欲維持吸塵器之正常機能,則適當之保養是必須的。

請遵行下列注意事項:


- *勿用於潮溼表面上
- *勿將吸塵器在經由可燃性溶劑清潔過之表面使用,須待表面完全乾燥才可使用吸塵器。
- *勿將吸塵器清除還在燃燒之餘燼、煙蒂等物品。
- *切勿將潤滑劑用於馬達上。
- *勿將吸塵器置於陽光直射處或靠近熱源的地方。

若電池因吸塵器損 壞而外露:

- * 勿將電池丢置於高溫區域。
- *勿使電池短路。
- *只可使用原廠相同型號之充電器。
- *授權服 務站提供有吸塵器及充電器之服 務與備用品, 請參閱最後一頁服務站地址。
- *吸塵器使用後須再充電。
- *充電器只可於室内使用。
- *充電器只可使用吸塵器所附之電池。
- *如果電源線損壞,絕對不可使用吸塵器。

所有服務與修護須由經授權之Electrolux 伊萊克斯維修人員執行。 確保吸塵器放置於乾燥地點。

1



使用前

第一次使用吸塵器前,先將電池充電大約16小時。 充滿電力之電池可供吸塵器運作約10分鐘。

取出

取出箱内全部零件,檢查是否齊全。

安裝方式

固定式安裝:

在一個非戶外且不潮濕的環境中,選擇一個靠近牆上插座的地點。 將充電架靠牆放著,在預鎖螺絲處做記號(如圖1) 以5公釐之鑽孔機在記號處鑽孔,接著壓入塑膠塞子(如圖2) 按屬所示安裝(如圖3)。

連接至主電源:

確認家庭用電電流與充電器上所標示者相符。

充電


- *充電前,先將吸塵器電源關閉。
- *僅使用原廠充電器。
- *將吸塵器置於充電座上(如圖4),充電指示燈亮起來,顯示吸塵器正在 充電中。
- *只要吸塵器與充電器連接,則充電指示燈會保持亮著的狀態。
- *吸塵器不使用時,最好都放在充電座上。如此,電池將能持續充電並可確保吸塵器於使用時皆為電量滿載狀況。
- *當電池電力耗盡時,則需要約16小時方可再充滿電。
- *已完全充電之電池約可運作10分鐘。充電時,充電器會變熱,這是正常 情

形。

*當溫度低於0℃或高於40℃時,吸塵器不可充電。

使用吸靡器(如圖5)

從充電座上取下吸塵器,壓下手把上之啓動開關則可啓動吸塵器。若鬆開 開關,則吸塵器會停止。



保養(如圖6)

欲清潔吸塵器之前務必關掉吸塵器。

要拆卸集廳盒,首先須壓下按鈕然後將集廳盒向下推。

將濾網從集塵盒中拿開。清空集塵盒。刷掉濾網上的灰塵髒污。(如圖7) 注意:可用一般吸塵器清潔濾網。若有需要,亦可用微溫的肥皂水清洗濾網,之後再用清水徹底沖乾淨。但在將濾網裝回集塵盒前要確認它已完全乾燥。再將濾網放回集靡盒中,使它扣入原來位置。

環境相關資訊:

為保護環境,此重複充電之吸塵器所配備之鎳氫電池鎘含量少於0.01%。 此吸塵器可重複充電,且具有長期與多次充滿最大電力等特性。若此產品 需要更換,建議將舊電池渓回電池回收站或服務站。藉依下列指示執行:

- 1 啓動吸塵器使其運轉直到電池完全放電而吸塵器停止為止。
- 2 依圖所示之步驟取下電池, 並確認電池並未短路。
- 3 取下之電池應送回專門處理廢棄電池之回收處或服務站。

技術規格

操作時間 (操作性能降低至50%) 7.5 分鐘 總操作時間 (耗盡) 10 分鐘 4個鎳氫電池 4.8 V 容量 1200 mAh 充電時間 16 小時 運轉時耗電量 48 W 一次充電消耗能量 21.6 Wh

微電流充電消耗能量21.6 wh微電流充電消耗能量32.4 Wh/24 h

如同鎳鎘電池,鎳氫電池可重複充、放電至少500次。

本產品符合CE認證89/336/EEC規定。CE認證。

使用者資訊


Electrolux伊萊克斯對於因使用不當所導致損壞之產品不負任何賠償責任 · 此產品乃基於保護環境而設計 · 所有塑膠製品皆貼有資源回收標籤 · 欲知更多產品相關訊息講至 www.electrolux.com.tw

有關吸塵器和Electrolux伊萊克斯之其他產品,請聯絡

伊萊克斯客服專線 0800 888 259



Electrolux



感謝您購買電池可攜式吸塵器,為確保多年無故障之保固服務,請詳讀並 遵循此說明書之使用與保養方法。

配件和安全措施	1頁
注意事項	1頁
使用前	2頁
安裝及使用	2頁
保養方式	3頁
技術規格/使用者資訊	3頁

配件與安全措施

配件(配件因機型規格差異,而有所不同,部份為選購品)

 1 啓動/停止按鈕
 7 濾網

 2 長柄
 8 集塵盒

 3 長柄脫鈕
 9 寬扁吸頭

 4 充電指示器
 10 充電座

 5 馬達
 11 接線、電源接頭

 6 集塵盒鬆脫鈕
 12 充電插頭

注意事項


若欲維持吸塵器之正常機能,則適當之保養是必須的。

請遵行下列注意事項:

- *勿用於潮溼表面上
- *勿將吸塵器在經由可燃性溶劑清潔過之表面使用,須待表面完全乾燥才可使用吸塵器。
- *勿將吸塵器清除還在燃燒之餘燼、煙蒂等物品。
- *切勿將潤滑劑用於馬達上。
- *勿將吸塵器置於陽光直射處或靠近熱源的地方。

若電池因吸塵器損 壞而外露:

- *勿將電池丟置於高溫區域。
- *勿使電池短路。
- *只可使用原廠相同型號之充電器。
- *授權服 務站提供有吸塵器及充電器之服 務與備用品, 請參閱最後一頁服務站地址。
- *吸塵器使用後須再充電。
- *充電器只可於室内使用。
- *充電器只可使用吸塵器所附之電池。
- *如果電源線損壞,絕對不可使用吸塵器。



使用前

第一次使用吸塵器前,先將電池充電大約16小時。 充滿電力之電池可供吸塵器運作約10分鐘。

取出

取出箱内全部零件,檢查是否齊全。

安裝方式

固定式安裝:

在一個非戶外且不潮濕的環境中,選擇一個靠近牆上插座的地點。 將充電架靠牆放著,在預鎖螺絲處做記號(如圖1) 以5公釐之鑽孔機在記號處讀孔,接著壓入塑膠塞子(如圖2) 將所有剩下的線捲起,且斷於如圖標示處(如圖3)。 將醫壁支撐架固定於牆上,(如圖4a)所示。

連接至主雷源:

確認家庭用電電流與充電器上所標示者相符(如圖4b)。

充電

- *充電前,先將吸靡器電源關閉。
- *僅使用原廠充電器。
- *將吸塵器置於充電座上(如圖4),充電指示燈亮起來,顯示吸塵器正在 充電中。
- *只要吸塵器與充電器連接,則充電指示燈會保持亮著的狀態。
- * 吸塵器不使用時,最好都放在充電座上。如此,電池將能持續充電並可確保吸塵器於使用時皆為電量滿載狀況。
- *當電池電力耗盡時,則需要約16小時方可再充滿電。
- *已完全充電之電池約可運作10分鐘。
- *充電時,充電器會變熱,這是正常情形。
- *當溫度低於0℃或高於40℃時,吸塵器不可充電。

使用吸塵器(如圖5)

從充電座上取下吸塵器,壓下手把上之啓動開關可啓動吸塵器(如圖7a)


。若鬆開開關,則吸塵器會停止。(如圖7b)

清理地板與地毯:

地板用吸頭和長柄連接方式(如圖5)。

要拆下長柄,壓下脫鈕即可(如圖6)。

吸塵器由位於長柄握把處之按鈕操控(如圖7c)。



保養(如圖8)

欲清潔吸塵器之前務心關掉吸塵器。

要拆卸集塵盒,首先須壓下按鈕然後將集塵盒向下推(如圖8)。 將瀘網從集塵盒中拿開。清空集塵盒。刷掉濾網上的灰塵髒污(如圖8) 注意:可用一般吸塵器清潔濾網。若有需要,亦可用微溫的肥皂水清洗濾網,之後再用清水徹底沖乾淨。但在將濾網裝回集塵盒前要確認它已完全乾燥。再將濾網放回集廳盒中,使它扣入原來位置。

環境相關資訊:

為保護環境,此重複充電之吸塵器所配備之鎳氫電池鎘含量少於0.01%。 此吸塵器可重複充電,且具有長期與多次充滿最大電力等特性。若此產品 需要更換,建議將舊電池送回電池回收站或服務站。請依下列指示執行:

- 1 啓動吸塵器使其運轉直到電池完全放電而吸塵器停止為止。
- 2 依圖所示之步驟取下電池,並確認電池並未短路。
- 3 取下之電池應送回專門處理廢棄電池之回收處或服務站。

技術規格

操作時間(操作性能降低至50%) 平均7.5分鐘 平均10分鐘 總操作時間(耗盡) 4個镍氫電池 4.8 V 容量 1200 mAh 充電時間 16/小時 運轉時耗雷量 48 W 一次充電消耗能量 21.6 Wh 微電流充電消耗能量 32.4 Wh/24 h 如同鎳鎘電池,鎳氫電池可重複充、放電至少500次。

本產品符合CE標準89/336/EEC規定。CE認證。

使用者資訊

Electrolux伊萊克斯對於因使用不當所導致損壞之產品不負任何賠償責任 · 此產品乃基於保護環境而設計 · 所有塑膠製品皆貼有資源回收標籤 · 欲知更多產品相關訊息請至 www.electrolux.com.tw 有關吸塵器和Electrolux伊萊克斯之其他產品,請聯絡

伊萊克斯客服專線 0800 888 259